




РАЗМЕРЫ ВСТРАИВАЕМЫХ КОНВЕКТОРОВ TECHNO POWER / POWER VENT




КОНВЕКТОРЫ KVZ, МОНТАЖНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОНВЕКТОРЫ KVZ, KVZVh МОНТАЖНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОНВЕКТОРЫ KVZV МОНТАЖНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ТЕРМОСТАТУ

Схема подключения конвекторов к термостатам E51.42/E91.42, SIEMENS RAB 11.1, SIEMENS RDF 310.2 с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентиляторов с блоком BT-500





Схема подключения конвекторов к термостату T6371A1019 с трёхступенчатой регулировкой скорости вращения вентиляторов



Трансформатор для вентиляторов 220 VAC: Трансформатор для вентиляторов 12 VAC:

Tr1 - 172ВА	Tr1 - 90ВА
U1-2 ~ 230 VAC	U1-2 ~ 230 VAC
U3-4 ~ 140 VAC	U3-4 ~ 6 VAC
U3-5 ~ 180 VAC	U3-5 ~ 9 VAC
U3-6 ~ 230 VAC	U3-6 ~ 12 VAC

Реле P1, P2, P3 - PЭК77/4 (220 VAC)